



| Pos. | Menge | Dokumentnummer | Titel |
|------|-------|-------------------|--|
| 1 | 1 | TLP-L0-20-01-0-01 | TLP Grundplatte |
| 2 | 2 | TLP-L0-20-03-0-01 | TLP Rastklotz |
| 3 | 1 | TLP-L0-20-09-0-01 | TLP Neige-Verschiebeplatte |
| 4 | 6 | TLP-L0-20-06-0-01 | TLP Lagerklotz |
| 5 | 2 | TLP-L0-20-02-0-01 | TLP Schiene |
| 6 | 1 | TLP-L0-20-13-0-01 | TLP Klemmachse |
| 7 | 2 | TLP-L0-20-04-0-01 | TLP Feststellmutter |
| 8 | 17 | DIN-16-42-58-1-57 | DIN EN ISO 10642 M5x16 V2A Senkschraube mit i6k |
| 9 | 6 | DIN-16-42-69-1-57 | DIN EN ISO 10642 M6x30 V2A Senkschraube mit i6k |
| 10 | 6 | DIN-01-25-64-1-57 | DIN125-A 6,4-140HV-A2 Scheibe |
| 11 | 1 | TLP-L0-20-08-0-01 | TLP Neigeachse |
| 12 | 2 | DIN-67-99-08-1-99 | Sicherungsscheibe DIN 6799 8 |
| 13 | 2 | DIN-87-34-07-1-57 | DIN EN ISO 8734-C1 10m6x32 Zylinderstift geh. nichtrostend C1 ISO 3506-1 |
| 14 | 2 | TLP-L0-20-07-0-01 | TLP Sicherungsscheibe |
| 15 | 2 | DIN-70-46-35-1-57 | DIN EN ISO 7046-1 M3x10 V2A Senkschraube mit Kreuzschlitz |
| 16 | 1 | TLP-L0-20-10-0-01 | TLP Rastblock |
| 17 | 1 | TLP-L0-20-15-0-01 | TLP Rastknopf |
| 18* | 1 | DIN-79-84-46-1-57 | DIN 7984 M4x12 V2A Zylinderkopfschraube mit I6K flacher Kopf |
| 19 | 2 | DIN-09-12-36-1-99 | DIN 912 M3x6 V2A Zylinderkopfschraube mit I6K |
| 20 | 1 | TLP-L0-20-16-0-01 | TLP Federblech |
| 21 | 1 | TLP-L0-20-12-0-01 | TLP Klinke-links |
| 22 | 1 | TLP-L0-20-11-0-01 | TLP Klinke-rechts |
| 23 | 2 | TLP-L0-20-05-0-01 | TLP Bedienstift |
| 24 | 1 | NRM-SP-08-71-2-56 | Spring 0,8 x 7,1 x 33 VA Biegex 5616, Preisgruppe 012 |